

# ISTRUZIONI MONTAGGIO COLONNINA INOX

- 1** inserire piastra filettata contenuta nel sacchettino della viteria, all'interno della base colonnina
- 2** mettere la base all'allineando i fori e avvitare con le 4 viti svasate M5
- 3** fissare il vassoio porta guanti con 2 viti M4
- 4** fissare la staffa porta flacone dous dous nelle asole nella parte superiore della colonnina con viti M4 e dado flangiato
- 4bis** in alternativa se si possiede il dispenser per l'erogazione del liquido igienizzante è possibile fissarlo utilizzando le asole orizzontali oppure quella centrale verticale
- 5** applicare adesivo "CLEAN POINT" nell'insegna bianca in pvc
- 6** fissare l'insegna nella parte posteriore della colonnina con viti M4

