





QuintiSedute

ISTRUZIONI USO MECCANISMI





- 1 - leva regolazione altezza
- 2 - leva regolazione inclinazione
- 3 - bottone regolazione altezza bracciolo
- 4 - tensionatore meccanismo
(girando in senso antiorario aumenta la forza necessaria per inclinare lo schienale)

Regolazione in altezza



Regolazione in inclinazione

APRI



CHIUDI

